

01 / Packliste



Kamera *1



Micro-USB
Ladekabel *1



Schraubenpackung
*1



Doppelseitiger
Aufkleber*2



Magnethalterung
*1



Wandhalterung
*1




Anleitung *1



Nadel *1

02 / Kameraübersicht



Beschreibung	Erklärung
Stromversorgung	DC 5V
Netzschalter	Drücken und halten für 4 Sekunden zum Ein/Ausschalten
LED Status	Leuchtet rot: Kamera starten
	Blinkt rot langsam: Warten auf WLAN Verbindung
	Leuchtet blau: Mit WLAN verbunden, Netzwerk ist normal
Mikrofon	Für Tonaufnahme
MicroSD Kartenslot	Unterstützt bis zum 128GB lokalen Speicher
Reset Taste	Drücken und halten für 5 Sekunden zum Zurücksetzen der Kamera. (Das Zurücksetzen wird die Kamera nicht aus der App löschen.)

03 / Die App Clouddedge installieren


3.1 Suchen Sie „**Clouddedge**“ im App Store oder Google Play Store, oder scannen Sie den folgenden QR Code um die App auf dem Smartphone zu downloaden und installieren.



Hinweis: Bitte erlauben Sie die folgenden 2 Berechtigungen bei erstem Treiben der App.

(1) Erlauben Sie Clouddedge Mobilfunkdaten und WLAN zu wenden (Wenn nicht, kann das Gerät nicht hinzugefügt werden).

(2) Erlauben Sie Clouddedge Mitteilungen zu senden (Wenn nicht, werden Sie keine Benachrichtigung erhalten, wenn die Kamera eine Bewegungserkennung oder einen Licht- und Sirenenalarm auslöst).



3.2 Ein Konto registrieren:


Neuer Benutzer muss ein Konto mit der E-Mail registrieren. Klicken Sie auf „Registrieren“ und folgen Sie die Anweisungen um ein Konto zu erstellen und sich anzumelden.

04 /Kamera in der APP hinzufügen

4.1 Eine MicroSD Karte einlegen

Bitte Legen Sie eine Speicherkarte ein, um Videos bei Bewegungen aufzunehmen und wiederzugeben. (Keine Karte enthalten, unterstützt max. 128 GB)


HINWEIS: Bitte legen Sie die Karte vor dem Einschalten ein. Andernfalls kann die Karte nicht gelesen werden.



4.2 Kamera einschalten

Drücken Sie den Netzschalter für 3 bis 5 Sekunden zum Einschalten der Kamera. (Wenn nicht eingeschaltet bitte schließen Sie zuerst ein DC5V 1A/2A USB Ladegerät zum Aufladen für 15 Minuten an.) Stellen Sie sicher dass die Statusanzeige rot leuchtet.


Hinweis: Das DC5V1A/2A Ladegerät ist nicht enthalten.



4.3 WLAN einstellen

(1) Stellen Sie die Kamera und Ihr Smartphone 30cm bis 100cm von dem Router entfernt und verbinden Sie es mit dem WLAN.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur mit 2,4G WLAN arbeitet und 5G WLAN nicht unterstützt.




(2) Treiben Sie CloudEdge. Tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Batterie-Kamera“. Tippen Sie auf „Weiter“.

(3) Drücken Sie die Reset Taste für 3-5 Sekunden. Die Kamera wird zurückgesetzt und der LED blinkt langsam rot. Tippen Sie auf „Weiter“.

(4) Wählen Sie ein 2.4Ghz WLAN und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie auf „Weiter“.




(5) Richten Sie den von der App generierten QR Code 15cm entfernt vor der Kameralinse aus. Nachdem das Gerät den QR-Code erkannt hat, gibt es einen „bugu“-Ton aus. Tippen Sie auf „Höre den Ton“.



15cm entfernt vor der Kameralinse


(6) Nachdem Sie auf „Höre den Ton“ geklickt haben, verbindet sich die Kamera mit dem WLAN und es wird zur Seite „Suchen nach Gerät“ gesprungen. Sie können den Name der Kamera hier bearbeiten. Klicken Sie anschließend auf „Fertig“. Jetzt können Sie die Kamera in der Liste „Meine Geräte“ überprüfen und Livevideos sehen.




05 / Einführung der APP

5.1 Installationserinnerung


(1) Wenn Sie die Kamera mit der App verbunden haben und das Live Video beim ersten Mal aufrufen, kommt die App eine Erinnerung vor, ob Sie die Kamera installiert haben. Wenn Sie die Kamera bereits installiert haben, klicken Sie auf „Abbrechen“, um diesen Schritt zu überspringen. Wenn nicht, klicken Sie auf „Enter“.




(2) Bringen Sie die Kamera und das Smartphone an die Position, wo die Kamera zu installieren ist, und klicken Sie auf „Nächster“.




(3) Die App überprüft die Stärke des WIFI-Signals am aktuellen Standort. Wenn das Signal schlecht ist, installieren Sie die Kamera bitte an einem geeigneten Ort.




(4) Folgen Sie die Anweisungen in der App um die Kamera zu installieren und nach der Installation klicken Sie auf „Erledigt“.



5.2 Einführung des Menüs





Kameraeinstellungen, z.B. Alarm, TF Karte usw.

Auf SD/HD wechseln

Vollbild

Bitrate

Batterieladung

Netzwerksignalstärke

Vorschau


Screenshot

Aufnahme

Intercom. Lang drücken zum sprechen

Album, zum Speichern manuellen Screenshots und Aufnahmen.

Bewegungserkennung. Grün ist aktiviert. Standardmäßig ist es aktiviert und wird durch PIR Sensor ausgelöst.



Alarmvideo, Klicken zum Abspielen/Abbrechen

Fortschrittsbalken für Alarmvideos

Lokale Wiedergabe

Kalender, Klicken zum Auswählen bestimmtes Datums

Screenshot

Alarm

Album, zum Speichern manuellen Screenshots und Aufnahmen.

Aufnahme



06 / PIR Alarm

6.1 Alarm Einstellung

PIR (Erkennung des menschlichen Körpers) ist standardmäßig aktiviert, mit einer niedrigen Empfindlichkeit (verstellbar) und einer Erkennungsentfernung von 8 Metern (26ft).

Anweisungen zur Einstellung:


(1) Kameraeinstellungen → Bewegungserkennung;



(2) Bewegungserkennung (Aktiv → kann die Bewegung von Personen vor der Kamera überwachen und alarmieren);

(3) Alarmintervall (Ausschalten / 2 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten);

(4) Alarm, wenn nur Personen erscheinen (optional am Tag oder in der Nacht);



(5) Alarmplan (Aktiv → Alarmzeit einstellen, Alarmereignis werden nur innerhalb des eingestellten Zeitraums ausgelöst);

SIM fehlt

10:06 AM

<

Zeitraum bearbeiten

✓

Stellen Sie die Weckzeit, löst das Gerät nur ein Alarmereignis während dieser Zeit

Startzeit

00:00 >

Endzeit

00:00 >

Tag auswählen

Montag

☐

Dienstag

☐

Mittwoch

☐

Donnerstag

☐

Freitag

☐

Samstag


☐

Sonntag

☐

(6) Ton- und Lichtalarm (Aktiv→ auswählbar Tonalarm → Weißlichtalarm → Ton- und Lichtalarm → Alarmlautstärke einstellen)

Hinweis: Der Ton- und Lichtalarm ist nur nachts wirksam.



07/ Alarm Push Benachrichtigung und Wiedergabe

Diese Batteriekamera mit PIR-Sensor ist nicht für die ganztägige Aufzeichnung konzipiert. Sie sendet Ihnen die Alarmmeldung an die App und zeichnet das Video auf die MicroSD-Karte auf, wenn der PIR-Sensor menschliche Bewegungen erkannt hat. Sie können die Bewegungsvideos über die Cloudedge-App überall abspielen.


Reaktionen der Kamera wenn der PIR Sensor ausgelöst wird:

- (1) Alarm Ton in der App (Bitte aktivieren Sie die App-Mitteilungen in mobilen Einstellungen und stellen Sie sicher dass das Handy nicht stumm ist.)
- (2) Alarmmitteilungen (Bitte aktivieren Sie die App-Mitteilungen in mobilen Einstellungen.)
- (3) Alarm Snapshot und Videoaufnahme auf der Speicherkarte (Bitte legen Sie eine TF-Karte ein.)

Alarmaufzeichnung

Alarmsnapshot

Klicken, um das 20-Sekunden-Alarmvideo abzuspielen



08 / Kamera installieren

8.1 Sie können die Kamera auf jeden flachen Platz stellen: Tisch, Stuhl, Fernsehschrank usw.

8.2 Die Kamera mit der Wandhalterung installieren:


(1) Schrauben Sie zuerst die Basis ab, bohren Sie 3 Löcher in die Wand entsprechend dem Abstand der Basislöcher, setzen Sie dann die Dübel ein und befestigen Sie die Basis mit Schrauben.

(2) Schließen Sie die Wandhalterung und schrauben Sie es fest.


(3) Befestigen Sie Kamera an der Wandhalterung und stellen Sie den Kamerawinkel ein.




Schrauben Sie die Basis der Wandhalterung ab



Installieren Sie die Basis



Ziehen Sie die Wandhalterung fest



Stellen Sie den Kamerawinkel ein

8.3 Die Kamera mit der Magnethalterung installieren


(1) Reißen Sie die Schutzfolie von dem doppelseitigen Aufkleber ab und kleben Sie es auf die Unterseite der Halterung. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite, um die Halterung in dem Installationsort zu befestigen. Drücken Sie die Halterung drei Minuten lang, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

(2) Befestigen Sie die Kamera an der Magnethalterung und stellen Sie den Kamerawinkel ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber, glatt und trocken ist. Der Aufkleber ist nicht für unebene Holz- und Putzwände geeignet.



Reißen Sie die doppelseitige Schutzfolie ab und kleben Sie sie auf die Unterseite der Magnethalterung



Entfernen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite und kleben Sie die Magnethalterung an die Wand

Stellen Sie den Kamerawinkel ein

09 / Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen

9.1 Praktische Tipps, um Fehlalarme zu reduzieren:

Hinweis: (1) Stellen Sie die Kamera nicht an einem Ort auf, der hellem Licht wie Sonnenlicht, Lampe usw. ausgesetzt ist.



(2) Stellen Sie die Kamera nicht zu nahe an einem Ort auf, wo Fahrzeuge häufig vorbeifahren. Basierend auf zahlreichen Tests beträgt die empfohlene Entfernung zwischen Kamera und Fahrzeug 15 Meter.

(3) Halten Sie die Kamera fern von den Auslässen, z.B. Auslässen von der Klimaanlage, dem Luftbefeuchter, der Temperaturumwandlungsmaschine, usw.

(4) Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten einschließlich WLAN- Routern und Telefonen entfernt, um Funkstörungen zu vermeiden.

9.2 Den Überwachungsbereich abdecken

Es wird nicht empfohlen, den PIR-Sensor bei der Installation der Kamera senkrecht zum sich bewegenden Objekt zu richten, da er sonst die Bewegung nicht erkennt. Es wird empfohlen, den Winkel zwischen dem PIR-Sensor und dem überwachten Objekt größer als 10 Grad zu machen.



Ideale Sichtentfernung:
2-10 Meter (7-33ft)

Anhang: Beschreibung des LED Status und Fehlerbehebungen

Beschreibung des LED Status

LED Status	Kamera Status
Langsam rot blinkt	Warten auf WLAN Verbindung
Schnell rot blinkt	Wird mit WLAN verbunden
Rot leuchtet	Netzwerk ist abnormal
Blau leuchtet	Mit WLAN verbunden

Fehlerbehebungen

Beschreibung	Lösungen
Kann nicht verbinden	1) Prüfen Sie den Name und das Passwort vom WLAN 2) Stellen Sie sicher dass Ihr WLAN 2.4G ist. 5G wird nicht unterstützt 3) Stellen Sie sicher dass Ihre Kamera und Ihr Handy nahe zum Router sind.
Reset	1) Die Reset-Taste für 5 Sekunden drücken und einen „bugu“-Ton hören 2) Rotes Licht langsam blinkt
Auf ein neues Netzwerk wechseln	1) Die Kamera zurücksetzen 2) Erneut verbinden
Kann das Gerät nicht hinzufügen	Bitte der CloudEdge-App die Verwendung von mobilem Netz in Handy-Einstellungen erlauben
Kein Alarm Push	Bitte die CloudEdge-App-Mitteilungen in Handy-Einstellungen aktivieren
Kein Alarm Videoaufnahme	Bitte eine TF-Karte einlegen